



FDV Dokumentasjon for Ild.

Frittstående ovner.

1. Prosjekt

Entreprenør: _____

Prosjektadresse: _____

Bruksområde/bygningsdel: _____

2. Produktbeskrivelse

Ildsteder leveres i forskjellig form og dimensjon, med ulike krav til oppstilling basert på gjeldende omgivelser. Produktet tilfredsstiller alle gjeldende krav til tett mot lekkasje av røygasser og kondens, forutsatt at installasjon er utført ihht anvisninger.

3. Produkttype

Frittstående ildsted

4. Typebetegnelse

Ild 11 ECO

5. Produkt og materialinformasjon

Forpakning: Produktets pakkematerialer består av gjenvinnbart materiell. Beskyttelse materiale av celloskum, plast og stropper av plast behandles som plastavfall.

Produkt: Produktets bestanddeler inneholder ikke mengder av miljøgifter utenfor grenseverdier satt i Parcom/Ospar-avtalen. Se anbefaling i eget punkt under "Behandling av avfall" ved kondemnering.

Produktdata: Se produktets manual for opplysninger om vekt, installasjon og reservedeler.




6. Emisjoner og miljøpåvirkning

Utslipp til rom: Ingen

Tilfredsstiller Norske utslippskrav ihht NS 3059. Kravene er basert på måling av partikkelmengden i røykgassene ihht NS 3058.

Det foreligger ingen miljødeklarasjon på dette produktet.

Svanemerket produkt.



Kommentarer:

Ild har som mål å tilby ildsteder med miljøvennlig og ren forbrennende teknologi. Ren forbrenning betyr at ildstedet har et dobbelt forbrenningssystem som omdanner opptil 90 % av gassene og partiklene i røyken til varme ved korrekt operasjon (se manual). Se produktets manual eller godkjenningsskilt for angivelse av prosentvis partikkelutslipp.

7. Montering

Produktets egenvekt, samt eventuell vekt overført fra stålpipeline (dersom dette er tilknyttet) må kalkuleres mot byggets dimensjonering av bjelkelag/bæreevne. Ildstedet skal monteres ihht. angitte oppstillingsvilkår i produktets tilhørende installasjonsmanual.

Montering av ildsteder krever ingen søknad men skal meldes til kommunens Brann og Feiervesen.

Tilknytning av ildsteder krever spesialtilpasset tilkoblingsdel, se monteringsveiledning.

8. Idriftsettelse og operasjon

Førstegangsbruk: Forsiktig fyring anbefales de første gangene.

Normalbruk: Fyr med god trekk og tørr ved i ildstedet.

Faremomenter: Ingen spesielle faremomenter ved normal bruk/installasjon.

Operasjon: Se ildstedets manual

Produktet skal ikke benyttes til ulmefyring og rundfyring.

Forutsetningen for at ildstedet kan tas i bruk, er at installasjonen er utført ifølge norsk regelverk. Etter installasjon plikter eier å utfylle et meldeskjema om at nytt ildsted er installert og sørge for at kopi sendes kommunens Brann og Feiervesen.

Ta godt vare på originalen da denne er et verdipapir for boligen.

Dette vil være avgjørende for om Ilds reklamasjonsbestemmelser skal være gjeldende for produktet.

Det gis 5 års reklamasjonsrettighet fra salgsdato for produktet.

9. Bruksområde

Produktet er konstruert og testet for forbrenning av ved.

10. Reparasjoner

Reparasjoner utføres av fagpersonell.

Bytte av brennplater og hvelv kan utføres av kyndig ihht. manualens anvisninger.

Relevante reservedeler vil være tilgjengelig inntil 10 år.

Ta kontakt med forhandler for bestilling.



11. Endring

Ved endring av produkt, vil Ilds reklamasjonsbestemmelser bortfalle.

12. Rengjøring og vedlikehold

Vedlikehold:	Feies årlig eller i samsvar med lokal, kommunal feieinstruks.
Rengjøring- innvendig:	Fjerning av aske må gjøres frekvent, hyppighet avhengig av produktets oppbygging.
Rengjøring glass:	Ihht manualens anvisninger
Rengjøring utvendig:	Ihht manualens anvisninger

13. Feilsymptomer og løsning

Se manual

14. Inspeksjon

Ildstedet bør jevnlig (f.eks. ved feiing) inspiseres for skader.
Sprekker eller andre skader på brennplater, hvelv bør utbedres snarest av fagpersonell.

15. Avfall

Aske

16. Behandling av avfall

Det anbefales at alt avfall håndteres ihht NS9431, Klassifisering av avfall.

Produktet bør deles opp i følgende enheter:

Brennkammer uten glass: Kategoriseres som metaller. Leveres i metallavfallscontainere.

Glass: Glass tilhørende brennkammer er keramisk. Det anbefales at dette leveres i container for keramisk glass.

Brennplater: Brennplater kan være av vermikulitt, chamotte eller støpejern.

17. Antatt levetid

Antatt levetid/brukstid er 20 år.

18. Vedlegg / dokumentasjon

Generell manual

Produktspesifikk manual

19. Teknisk service

Produsent/importør	Scan A/S
Postadresse	Damsbovej 1
Postnr og sted	DK- 5492 Vissenbjerg
Telefonnummer	0045 64473131
Epost	info@scan.dk
Internettadresse	www.scan.dk